Fig. 3 PAPER-FEED TRAY(FR2950)



Fig. 3 Paper-Feed Tray (FR2950)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-91510-216	Unit/Paper-Feed Tray II; CE		
	017-91512-219	Unit/Paper-Feed Tray II; US		U.S.A.
1	011-11510-209	*Side Guide L; P. -F. -T.	1	
2	011-11509-200	*Side Guide R; P. -F. -T.	1	
3	019-11524-100	*Slide Sheet; P. -F. -T.	4	
4	017-41501-100	*Paper Feed Tray; CE	1	
5	011-11516-002	*L. O. Sheet	1	
6	017-11512-205	*Slide Rack; P. -F. -T.; CE	1	
7	017-21507-200	*Slide Rack F; P. -F. -T.; CE	1	
8	011-11513-003	*Collar; Slide Rack; P. -F. -T	2	
9	019-11522-108	*Link Plate; Side Guide; P. -F. -T.	2	
10	638-90616-005	*Washer; 6.1 x 12 x 1.6	2	
11	011-11514-000	*Gear; Slide Rack; P. -F. -T.	1	
12	014-11533-006	*Spring; Slide Rack	1	
13	011-11524-005	*Adj. Dial	1	
14	011-11503-008	*Shaft B; P. -F. -T.	1	
15	017-11513-406	*Actuater Plate; P. -F. -T.; CE	1	
16	017-31503-008	*Bracket; P. -F. -T.; CE	1	
17	607-15006-009	*Metal; F8x16x5; 18x1.1	2	
18	550-20590-105	*Seal; P. -F. -T.	1	
18	550-21121-001	*Seal; P. -F. -T.; US	1	U.S.A.
19	443-30002-007	*Sensor K; PS-R11LB	1	
20	019-55016-307	*Wire Harness II; P. -F. -T.	1	
21	017-11518-505	*Bracket; Size VR; P. -F. -T.; CE	1	
22	017-11516-103	*Size Gear; P. -F. -T.	1	
23	443-02000-708	*Micro-SW; AM50630A331	1	
24	488-90026-004	*Ground Wire; P. -F. -T.	1	
25	011-11529-309	*Feed Board Cover	1	
27	017-11519-102	*Lead SW Cover; P. -F. -T.; CE	1	
28	443-32001-008	*Sensor S; GP2A20L	1	
29	019-11521-209	*Support Plate L; Feed Board; CE	1	
30	019-11520-202	*Support Plate R; Feed Board; CE	1	
31	011-11502-109	*Shaft A; P. -F. -T.	1	
32	011-11523-106	*Adj. Nut; P. -F. -T.	1	
33	017-31517-106	*Feed Board II; CE	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
33	017-31530-102	*Feed Board II;US	1	U.S.A.
34	019-11502-000	Connector Cover	1	
35		Pin; ϕ2 x 10	1	Ref.Pg.II-36
36	550-21292-108	Seal; Paper Side Guide	1	
36	550-21505-004	Seal; Paper Side Guide; Ch	1	China
26	Not Available.	For domestic models only		